智能型变频恒压供水控制器

DB-2000 系列

使用手册



北京博格朗科技有限公司

目 录

— ,	概述	•1
1.1	说明	
1.2	控制器特点	•1
1.3	技术指标	•2
二、	控制器的安装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•3
2. 1	控制器的外形尺寸	
2.2	控制器的安装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•4
2.3	控制器的端子接线说明	•5
2.4	变频循环泵电气原理图(五台泵)	•6
三、	软件说明	•7
3. 1	功能参数表及说明	•7
3. 2	操作面板	12
3.3	按键功能及显示	13
3. 3. 1	手动状态	13
3. 3. 2	自动状态	14
3. 3. 3	编程状态	14
3. 3. 4	故障状态	15
四、	调试	15
4.1	调试指导	15
4. 1. 1	初步参数设定	15
4. 1. 2	手动状态下的参数修正	15
4. 1. 3	自动状态下的参数修正	16
五、	消防功能补充说明	16
5. 1	消防工作类型选择	16
5. 2	定时消防巡检说明	18
5. 2. 1	自动定时巡检	18
5. 2. 2	手动巡检	18

一、概述

1.1 说明

本手册包含有 DB-2000 型恒压供水模糊控制器的安装、操作和配置信息。

控制器出厂时已装有所需的包括下列物品:

- ●DB-2000 型恒压供水模糊控制器
- ●安装紧固件
- ●1 本使用手册

1.2 控制器特点

功能完善:

- ●多达 75 个功能参数选项、9 种应用宏选择,全面满足供水用户各种复杂要求。
- ●采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器参数(并提供用户可更改切泵条件,方便有经验用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小。
- ●在采用直接启动时,压力不足需要增加工频泵时,变量泵将自动降频,减小了切换冲击。
- ●内置实时时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日 8 段定时高低压供水及开关机功能。
 - ●具备水泵自动定时交换设置,提高水泵平均使用寿命。
 - ●系统提供了二种节能工作方式,休眠功能或附属小泵功能(可变频运行)。
- ●控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;正反馈时,可用于抽水保持水位。
 - ●增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择。
 - ●故障自动复位机制,延时可调。
 - ●变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制)。
 - ●在线编程功能,大大方便调试。
 - ●完善的密匙功能(需要另外向厂家垂询)。

适应性强:

- ●多达 5 台主泵,每台主泵均可设为循环软起动或直接启动,配置灵活,可编程输出(与第 5 台主泵复用)。
- ●功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器)。变频器运行控制信号为开关量输出。

可靠性高:


- ●模拟和数字信号全部采用光隔离,全面提高电磁兼容性。
- ●采用开关电源供电,具有宽电压适用范围。

1.3 技术指标

	项目	内 容	
	输入电压范围	AC220V ± 15%	
电 源	额定频率	50/60Hz	
	额定功耗	5W	
	数字控制信号输出(RUN、EMG)	开关量输出,3A/30V	
数字端子	+5V 传感器电源最大供电电流	50mA	
	继电器触点容量	5A/250V(AC)或 5A/30V (DC)	
模拟端子	P1 采样分辨率	5V/10BIT	
快到外間 】	VRC 分辨率/最大负载电流	0. 5%/10mA	
	环境温度	10℃~70℃	
环境条件	环境湿度	90%以下(无水珠凝洁)	
	振动	0.6g 以下	
外形尺寸	长×宽×深(mm)	96×96×125	
重 量		0. 6kg	

二、控制器的安装


2.1 控制器的外形尺寸:




2.2 控制器的安装:

控制器采用国际标准尺寸机壳,安装时在控制柜前面板上开一个92×92mm(公差为±0.5)的方孔,镶嵌于前柜板上后,用随机的紧固件锁定。


维修控制器时,可将控制器面板连同机芯拔出,无需拆卸连线。



2.3 控制器的端子接线说明:



实物端子排布图



端子排共有24个接线端子,各端子功能说明如下:

●+5V (内置电源)

为电阻远传压力表提供的内置电源,最大负载电流为 50mA。

●P1 (模拟输入)

用于连接远传压力表。当压力表为电阻远传压力表时,中心抽头直接与 P1 端相连。当外接标准电流信号时,可在 P1 与 GND 之间串接精密电阻(0–10 mA 时接 $500\,\Omega$,4–20mA 接 $250\,\Omega$ 可在订货时通知厂家)。应采用屏蔽电缆。

●GND (信号地)

接控制信号公共端。数字输入(ALM、FIRE、LA)和模拟输入输出(P1、VRC)的公共端。

● VRC

用于输出变频器频率给定信号,接在变频器的频率控制端子上。

●ALM、FIRE、LA (数字输入)

ALM 用于接收故障报警信号。通常使用变频器故障报警常开端及热保护继电器常开端并联, 当有故障, ALM 与 GND 短接时, 控制器发出报警信号, 同时关闭变频器运行信号。

FIRE 用于接收消防开关信号,为常开输入点。当 FIRE 与 GND 闭合时,控制器运行于消防状态。

LA 用于水位监控,为常开输入点。当 LA 与 GND 短接时,全部水泵停止运行,并指示相应故障。当 LA 与 GND 断开时,系统自动恢复运行。可以使用此输入点作为控制器的使能操作(即起停控制)。

这些输入端子内部已有电源 (即为干输入点), 请不要在这些输入端施加外部电压。

●CM、EMG、RUN(开关量输出)

当与变频器连接时,CM、EMG、RUN与变频器的输入信号公共端、滑行停止(既自由停车)端、运行控制输入对应连接。

●L/N

控制器 220V 电源, N 接零线, L 接火线。

切忌不要将电源接至 380V 线电压上, 否则将导致开关电源损坏。

● FAULT

控制器报警输出端子。采用继电器(触点容量 5A/250VAC)常开输出。

●B1、B2、B3、B4、B5、D1、D2、D3、D4、D5

共 10 点,为变频(B1~B5)、工频(D1~D5)控制接点,其公共端为 COM,可直接驱动接触器线圈(触点容量 5A/250VAC)。变频接点之间是互锁的,即在任何情况下,只有一个变频控制接点接通。对于同一台电机,变频接点与工频接点也是互锁的,即对于同一台电视,变频接点与工频接点只有一个控制接点接通。


另外, B5、D5 还可以作为独立的可编程输出点。

对于循环软起的用户,在系统中仍需作接触器之间的互锁。

COM

为泵接触器电控回路电源公共端,接 220V 火线。

2.4 变频循环泵电气原理图(五台泵)



三、软件说明

3.1 功能参数表及说

3.1 切配多致衣仪坑					
		力能码	参数值		
代码号	<u>1</u> .	功能概述	取值范围	设定数据内容	出厂设置
	00	生活用水第一压力 (C-18=0~1 时)/ 消防应用宏(C-18= 2~8 时)时,非消防 状态时,稳压压力	0∙••РН	单位: Kg/cm ² 注意: 1. 休眠后附属小泵压 力工作区间为: [(C-00+C-27)/2, (C- 00+C-2)/2)]消防应 用宏(C-18=02~08)	3. 00
压力	01	生活用水第二压力 (C-18=0~1 时)/ 消防应用宏 (C-18=2~8 时)时, 工频消防泵起泵压 力	0∙••РН	用宏(C-18-02~08) 时 ●非消防状态,工频 稳压泵压力工作区 间为: [(C-00-C-04),C-00] ●消防状态,工频消 防泵压力工作区间 为: [C-01, C-02]	4. 00
设定组	02	消防应用宏时,消防 压力或工频消防泵 停泵压力 (C-18=2~8 时)/ 锅炉补水泄水压力 (C-18=0,1)	0∙••РН		6. 0
	03	上限压力值 PH	0 ⋯ Pg		8. 00
	04	消防应用宏非消防 状态时,工频稳压泵 压力回差 (C-18=2~8 时)/ 锅炉补水泄水压力 回差(C-18=0,1)	本		1. 00
	05	水泵工作下限频率	0•••50. 0	Hz	20. 0
	06	水泵切换条件	0, 1	0-自动优化 (C-07··· C-10无效 1-用户自设 定 (C-0 7 ··· C- 1 0有 效)	0
切泵 条件组	07	换泵压力回差	0.001.00	Kg/cm²:采用变频恒 压控制时,加减泵的 压力回差,防止水泵 频繁起停	0. 15
	08	上限频率持续时间	0.01 10.00	分钟	0. 30
	09	下限频率持续时间	0.01 10.00	分钟	0. 10

	功能码			参 数 值		
代码号		功能概述	取值范围	设定数据内容	出厂设置	
切泵	10	电磁开关切换时 间 TMC	0. 3…2. 0	秒	0. 5	
条件组	11	压力区间控制时, 工频泵停泵延时	0. 0…10. 0	秒;用于附属小泵、 稳压小泵,防止水泵 频繁起停	3. 0	
	12	模拟反馈偏置 Pb	0…19. 95	Kg/cm2	0.00	
远传 压力表	13	模拟反馈增益Pg	-99. 599. 95	Kg/cm2,即满量程负值时,控制器为正反馈	10.00	
	14	变频器额定功率	0. 4…280	KW	5. 5	
	15	变频器加减速时 间	2···100. 0	秒(指达到 50Hz 所需 时间)	10.0	
变频器 属性组	16	模拟输出切换	0, 1	频率给定信号(VRC 端子): 0-0···5V 1-0···10V	0	
	17	模拟输出增益微调	40…105	%	100	
泵属性组	18	应用宏选择注:①	0…8	0- 标准直接起停型 1- 标准循环软起型 2- A 型(全变频消防 I 型) 3- B 型(全变频消防 II型) 4- C型(智能消防型) 5- D型(保留) 6- E 型(消防火拴 I 型) 7- F 型(消防火拴 II 型) 8- G 型(消防火拴III 型)	1	
	19	1#泵属性注:①		★C-18=0、1(标准型) 时:		
	20	2#泵属性注:①	0…2	0- 未使用 1- 使用为主泵 2- 保留	1	
	21	3#泵属性注:①		★C-18=2~8 (消防型)时: 0- 未使用	1	
	22	4#泵属性注:①		1- 稳压泵 2- 消防泵		

	功	能 码		参数值	
代码号		功能概述	取值范围	设定数据内容	出厂设置
泵属性组	23	5#泵(或 B5、D5 触 点)属性注:①	03	★C-18=0、1(年) 1 (1)	1
	24	休眠功能选择	0, 1	0-无效,1-有效	0
休眠	25	休眠状态判断频率	0•••50. 0	Hz	25. 0
功能组	26	休眠延时	0. 110. 0	分钟	1.0
	27	唤醒压力阀值	0•••РН	Kg/cm ²	2. 00

功 能 码			参 数 值		
代码号		功能概述	取值范围	设定数据内容	出厂设置
休眠 功能组	28	休眠前压力增量	0РН	Kg/cm² 注意: 了为了增加休眠的时间,减少休眠次数, 在休眠前维持最长 3 分钟较高压力:设定 压力+休眠前压力增量。	0.00
	29	实际时间	0…23. 59	可设定	*
	30	定时运行图选择	0, 2…8	0-无效, 2···8-使用 段数	0
	31	1段起始时间	0…23. 59	小时,分钟	5. 30
	32	1段状态选择	0, 1, 2	0- 关机 1- 第一压力	1
	33	2 段起始时间	0…23. 59	2- 第二压力	7. 00
	34	2段状态选择	0, 1, 2		2
	35	3 段起始时间	0…23. 59		8. 00
	36	3段状态选择	0, 1, 2		1
运行时	37	4 段起始时间	0…23. 59	注意: 1. 此功能仅用于生活	11. 00
间图组	38	4段状态选择	0, 1, 2	用水应用宏中(C-18	2
	39	5 段起始时间	0…23. 59	0~1),消防型无效。 2. 在采用时间运行图	12. 30
	40	5 段状态选择	0, 1, 2	时,时间为 24 小时	1
	41	6 段起始时间	0…23. 59	制,从第一运行段开 始的时间应从小到大	17. 00
	42	6段状态选择	0, 1, 2	设定。	2
	43	7段起始时间	0…23. 59		22. 00
	44	7段状态选择	0, 1, 2		1
	45	8 段起始时间	0…23. 59		23. 59
	46	8段状态选择	0, 1, 2		0
定时	47	自动定时交换时间 间隔	0. 099. 0	0. 0-无效 0. 1··9 9.0- 交换间隔 时间 (小时)	0. 0
换泵 功能组	48	自动定时交换时器	0. 0…99. 0	小时.分钟,距换泵点 倒计时	只读
	49	当前首先启动泵号	1•••5		1

	功能码			参数值	
代码号	를	功能概述	取值范围	设定数据内容	出厂设置
设定功能组	50	键盘锁定	03	0- 不锁定 1- 锁定代码设定 2- 全部锁定 3- 全部锁定(压力、 运行时间图除外)	0
系统	51	数据初始化 注:①	0, 1	1-用出厂设定值初始 化参数	0
设定 功能组	52 ~ 55	保留		为密码、密匙功能保 留	0
故障处理	56	ALM 输入信号功能	0, 1	0-有效时控制器关断 全部输出点 1-有效时仅关断变频 器输出,系统工频继 续运行	0
功能组	57	自动复位选择	0.0~10.0	0.0-自动复位功能无效 0.1~10.0-自动复位 延迟时间(分钟)	0.0
	58	定时巡检时间间隔	0. 0999. 9	0.0-无效 0.1…999.9-巡检间 隔时间(小时)	0.0
	59	定时巡检倒计时	0. 0999. 9	小时,距巡检时间倒 计时	只读
	60	每台泵巡检时间	0. 1…10. 0	分钟	3. 0
消防 消除 功能组	61	巡检时报警选择	0. 0…10. 0	0.0-无效 0.1···10.0-报警提示 时间(分钟)	0.0
	62	软件激发消防状 态选择	0, 1	0-无效 1-无消防信号时失 压,进入消防状态	0
	63	FIRE 输入消防信 号工作方式	0, 1	0- 触发方式 (消防信号保持) 1- 电平方式 (消防信号不保持)	0
	64	变频巡检压力选 择	0, 1	0-无压巡检(变频器 运行于下限频率) 1-按稳压压力巡检	0

	功 能 码			参 数 值		
代码	号	功能概述	取值范围	设定数据内容	出厂设置	
超压	65	超压判定延时	0. 15. 0	秒	1.0	
选项	66	超压报警选择	0…1	0- 报警 1- 不报警	0	
反馈 滤波	71	模拟量滤波系数	1…100	毫秒,远传表反馈压力 滤波时间	30	
	74	休眠唤醒延时	0. 0…10. 0	分钟	0.0	
扩展功能选项	75	显示器Ⅱ显示选 择(自动运行时)	0…4	0- 变频器设定频率 1- 时间 2- 定时运行图段号 3- 设定压力 4- 显示时间上面 hour:min,下面 0. sec	0	
	77	下限压力值	0…9. 95	单位: Kg/cm²	5. 00	

注:①泵属性组 $C-18\sim C-23$ 、数据初始化 C-51 功能代码在自动状态下不能修改,必须在手动状态下方能变更,修改后请断电后重新上电。泵属性应与电器配线相适应,请不要设定错误。

3.2 操作面板



PRG 由现行画面转换为菜单画面	
SHIFT	功能组跳跃,显示器Ⅱ显示内容转换,故障复位
\land	查看设定压力,数据变更
\vee	数据变更
MON	数据确认,开机后 30 秒内按键即可进入手动调试状态
MON +	连续按键五秒,可进入手动巡检状态

3.3 按键功能及显示

PRG 编程键。进入或退出编程状态,并且通过 LED 指示。

MON 监控键。在非编程状态时,可进入手动状态。在编程状态时,用于参数读出或存储。

──转换键。在自动状态时,用于显示器 II 内容转换。在手动状态时,用于选择起停方式号选择。在编程状态时,用于代码层的组切换及参数层的小时修改。

△上升键。在自动状态时,用于显示器 I 内容转换。在编程状态时,用于增加代码号或数据。在手动状态时,用于选定泵的起动。

▽下降键。在编程状态时,用于减少代码号或数据。在手动状态时,用于选定泵的停止。

MON + 一手动巡检。在控制器工作在消防型时,用于手动巡检。

UTO、MON、PRG 指示灯。用于指示控制器状态。系统停止时,状态指示灯闪烁。

INV、Sleep、 Fire 指示灯。用于指示相应状态。消防巡检时, Fire 指示灯闪烁。

1#、2#、3#、4#、5#指示灯。用于指示水泵状态。1#~5#有红绿两色。在循环软起状态时,绿灯亮时,表示此泵工作于变频状态即变量泵,红灯亮时,表示此泵工作于工频状态即定量泵。

3.3.1 手动状态

控制器上电时即设定为自动状态,在上电 30 秒钟之内按 MON 键 2 秒钟后,系统进入手动状态,手动指示灯亮。若上电后超过 30 秒钟,则无法再进入手动状态。若想恢复自动状态需要重新上电。

请在首次上电后,进入编程状态,按实际系统配置代码参数,以便在自动状态下正常运行。

进入手动状态后,首先处于频率调试状态,按 / 或 / 健,可以改变变频器的给定频率 (XX. X)。采用非线性键盘,按的时间越长,变化速度越快。

处于频率调试状态时,按**>**健,进入手动切泵状态,即在可能的起停方式(b1~b5−变量泵号、d1~d5-定量泵号)之间转换。例如在循环软起时,如果有一台工作于变量泵时,其余设置为变量泵的泵号将不能通过变频方式起动,仅能直接起停,只有变频器停止后,这

些泵才能选择变频或直接起停。另外,如果预使某台变量泵切换到工频泵,只有此变量泵达到 50.0Hz 后,才出现相应工频泵号,此时的切换将自动加入参数所设置的延时。按□或 键可以起停相应的泵号。当松开手动切泵所使用的按键 5 秒钟后,自动退出手动切泵状态,恢复频率调试状态。

当键盘全部锁定后, 无法进行上述操作。

3.3.2 自动状态

控制器每次上电时即设定为自动状态,自动指示灯亮。

当定时运行图无效时, 设定压力受控于端子。当定时运行图后,设定压力受控于运行时段状态预设。当消防开关信号有效时,设定压力为消防压力(无论定时运行图有效与否)。

自动状态时,通过显示器 I 可观察反馈压力或设定压力(闪烁)(通过△)键转换显示内容),通过显示器 II 可观察变器给定频率(XX. X)、时间(XX. XX)、定时运行图段号(X)、设定压力(通过 >>)键转换显示内容)。

INV红色指示灯点亮表示变量泵运行。

系统提供了二种节能工作方式,并且只能二者取其一:选择休眠状态有效时,当 C-23 ≤2 时,如果此时仅有变量泵工作,并且在休眠判断频率(C-25)持续运行超过休眠延时(C-26)(即满足休眠条件后), SLEEP 指示灯点亮,所有泵停止;当 C-23≥3 时,满足休眠条件后,则停止变量泵,启动附属小泵,5#绿色指示灯点亮,选择工频附属小泵受控于压力区间[(C-00+C-27)/2,(C-00+C-2)/2],选择变频附属小泵压力设定值为(C-00+C-27)/2。为了增加休眠的时间,减少休眠次数,可以选择休眠前压力增量(C-28),在休眠前维持最长 5 分钟较高压力:设定压力(C-00)+休眠前压力增量(C-28),当压力达到此压力时系统才进入休眠状态。处于休眠状态时设定压力为 0.00 Kg/cm2,当压力小于唤醒压力阀值(C-27)时,等待休眠唤醒延时(C-74)后退出休眠状态。

自动交换时间间隔设定用于均衡水泵使用率以及防止水泵锈蚀。此时间为实际时间差,无论系统是否上电。当达到此运行时间间隔后,控制器将自动更改当前首先起动泵号(C-49),如果此泵处于停机状态,系统将停止运行时间最长的水泵,并起动此泵。

为了减小工频泵直接起动时压力过冲及对管网的冲击,对于系统需要直接启动工频泵 (C-18=0)时,变量泵将自动降频待降至频率下限时,相应的工频泵直接起动。(如果实际 压力与设定压力相差很大,变量泵将维持 50Hz)。

3.3.3 编程状态

在非编程状态时,按 PRG 键后,PRG 指示灯点亮,系统进入编程状态的代码层,此时可通过 (组间变化)、 □或♥ (组内变化) 更改代码号 (C-XX)。更改代码号时,应采用点按式。

可按 MON 健进入参数层,△或 V修改参数值, >> 修改小时。采用非线性键盘,按的时间越长,变化速度越快。当键盘锁定后,除代码 C-50 外都无法修改。

按 MON 键存储参数,如果参数经过修改,将交叉显示代码号和参数值,并返回代码层。

按 PRG 键后,系统退出编程状态,PRG 指示灯熄灭。

注意: 泵属性组 $C-18\sim C-23$ 、数据初始化 C-51 功能代码在自动状态下不能修改,需进入手动状态修改。

3.3.4 故障状态

故障名称	显示	故障处理对策
外部故障	Е-Е	确定是变频器故障还是热继电器动作
传感器故障	E-P1	检查传感器及其连线,同时检查水泵是否工作正常
压力超限	E-OU	当反馈压力超过上限压力(C-03)并维持代码(C-65)超 压判定延时,报警开关断输出。代码(C-66)可以选择此 功能是否有效。检查水泵工作状况、控制器压力设定或远 传表断线,可选择自动复位或手动复位。(消防信号有效时, 压力超限故障无效)
水位过低	E-LA	水位正常后,自动恢复
参数错误	E-XX	检查相应代码 C-XX,系统调试好请记录所设定的参数备查
CPU 自检错误	ECPU	重新上电,如再次出现此故障,与厂家联系

当故障源不能自动恢复时,取消故障源后,按<mark>>></mark>键可以退出故障状态;重新上电也可以 退出故障状态。

☆锅炉补水说明:

对于锅炉补水可选择 D5 接点作为泄压输出,当水压高于 C-02 设定的压力时,延时 2 秒 后 D5 接通,当水压低于[C-02 设定的压力 C-04 泄水压力回差]时,D5 断开。

四、调试

4.1 调试指导

4.1.1 初步参数设定

- 1. 确定泵属性组参数 (C-18~C-23)。
- 2. 如果需要运行时间图,可以填写运行时间图组($C-29\sim C-46$),首先调校时钟(C-29),然后确定运行图段数(C-30)并填写起始时间及相应状态。出厂设置为 8 段区分高低峰用水(用第一、二压力区分)及夜间关机(如有附属小泵,则此时仅小泵运行)的时间图。起始时间应从小到大依次排列,例如:仅有 2 段的运行时间图,如果 0:00 \sim 5:30 间关机,则 C-31=0.00、C-32=0、C-33=5.30;如果 23:59 \sim 5:30 间关机,则 C-31=5.30、C-33=23.59、C-34=0。
 - 3. 确定变频器属性组参数 (C-14~C-17)。
- 4. 确定休眠参数 (C-24~C-28)、定时换泵参数 (C-47~C-49)、消防参数 (C-58~C-63) 等。

4.1.2 手动状态下的参数修正

1. 修正远传压力表参数(C-12~C-13), 当压力表指示为零时, 调整 C-12, 使反馈压力

显示为零;增加水压(达到满量程的1/3以上),调整C-13,使反馈压力显示于实际相符。

2. 修正水泵工作下限频率 (C-05), 此频率为单台水泵不出水的临界频率。

4.1.3 自动状态下的参数修正

- 1. 变频器加减速时间(C-15)参数直接影响控制器性能,如果自动运行状态中,如果变频器实际频率变化滞后于控制器给定频率,应调整参数C-15以保证同步。
- 2. 如果水泵切换条件为用户自设定(即 C-06=1),在保证系统不振荡的条件下,适当减小上、下限频率持续时间。

五、消防功能补充说明

稳压泵组(或生活泵组)和消防泵组的工作方式、消防泵的巡检方式通过应用宏选择(C-18),在选为消防功能时是 B5、D5 输出点不能连接主泵,因此主泵最多为 4 个。

激发消防状态有 2 种方式,通过 FIRE 端子激发或选择失压时软件消防功能 (C-62=1,当所有稳压泵都运行到最大工况后,压力仍然达不到设定压力,经过加泵延时后进入消防状态。此功能通常仅用于消防专用系统中)。进入消防状态后,在自动方式下 Fire 指示灯点亮,对于通过 FIRE 端子触发或选择软件激发进入消防状态的,退出消防状态只能通过重新上电;对于通过 FIRE 端子电平方式进入消防状态的,FIRE 端子电平无效时,自动退出消防状态。

对于采用主泵稳压的消防类型(消防 B、C型), B5 可以选择为附属小泵。非消防状态时稳压泵可定时换泵,并可选择休眠,在休眠时 B5 附属小泵可选择工作于工频或变频。这些消防类型可以很好满足生活消防共用系统。

对于采用小泵稳压的消防类型(消防 A、E型), B5 稳压小泵可选择工作于工频或变频。 这些消防类型仅用于消防专用系统。

5.1 消防工作类型选择

●消防 A 型 (全变频消防 I 型):

消防信号无效时,稳压小泵有效时受压力区间控制(C-00-C-04 为起泵压力,C-00 为停泵压力)。

消防信号有效后,稳压小泵停止工作,启动消防泵组并变频运行在消防压力(C-02)上。消防泵巡检方式采用变频无压巡检,变频器运行于下限频率(C-05)。

泄压阀在压力超过上限压力(C-03)时打开。

☆1~4#主泵只能设为消防泵,消防泵变频循环软起。稳压小泵可选择工作于工频或变 频。

●消防 B型(全变频消防 II型):

消防信号无效时,稳压泵给工作,工作方式同生活供水。

消防信号有效后,稳压泵组停止工作,启动消防泵组并变频运行在消防压力(C-02)上。消防泵巡检方式采用变频无压巡检,变频器运行于下限频率(C-05)。

泄压阀在压力超过上限压力(C-03)时打开。

☆1~4#主泵可设为稳压泵或消防泵,稳压泵、消防泵变频循环软起。

●消防 C型(智能消防型):

消防信号无效时,稳压泵组变频运行,工作方式同生活供水。

消防信号有效时,稳压泵组停止工作,消防泵设计成压力区间控制(C-01 为起泵压力,C-02 为停泵压力),当压力低于起泵压力(C-01)时,延时上限维持时间 TH(C-08),依次启动有效的消防泵;当压力高于停泵压力(C-02)时,延时下限维持时间 TL(C-09),依次关闭正在运行的消防泵。

消防泵巡检方式采用工频无压巡检,既泄压阀开启。

泄压阀在压力超过上限压力(C-03)时打开。

☆1~4#主泵可设为稳压泵或消防泵,稳压泵变频循环软起,消防泵工频运行。

●消防方式 E (消防火拴 I 型):

消防信号无效时,稳压小泵有效时受压力区间控制(C-00-C-04 为起泵压力,C-00 为停泵压力)。

消防信号有效时,消防磁设计成压力区间控制(C-01为起泵压力,C-02停切泵压力), 当压力低于起泵压力(C-01)时,延时上限维持时间TH(C-09),依次关闭正在运行的消防泵。巡检时,首先打开泄压阀(可以选择电动阀或电磁阀)。巡检时消防泵仍受压力区间控制(C-01为起泵压力,C-02为停泵压力)。

☆1~4#主泵只能设为消防泵,所有泵工频运行。

●消防方式 F (消防火拴 II 型):

消防信号无效时,稳压主泵受压力区间控制(C-00-C-04 为起泵压力,C-00 为停泵压力)。 消防信号有效时,消防泵设计成压力区间控制(C-01 为起泵压力,C-02 为停泵压力), 当压力低于起泵压力(C-01)时,延时上限维持时间 TH(C-08),依次启动有效的消防泵; 当压力高于停泵压力(C-02)时,延时下限维持时间 TL(C-09),依次关闭正在运行的消防泵。

巡检时,首先打开泄压阀(可以选择电动阀或电磁阀)。巡检时消防泵仍受压力区间控制(C-01 为起泵压力,C-02 为停泵压力)。

☆1~4#主泵可设为稳压泵或消防泵,所有泵工频运行。

●消防方式 G (消防火拴III型):

消防信号无效时,主泵受压力区间控制(C-00-C-04为起泵压力,C-00为停泵压力)。

消防信号有效时,主泵设计成压力区间控制(C-01 为起泵压力,C-02 为停泵压力),当压力低于起泵压力(C-01)时,延时上限维持时间 TH(C-08),依次启动有效的消防泵;当压力高于停泵压力(C-02)时,延时下限维持时间 TL(C-09),依次关闭正在运行的消防泵。

在此系统中,无需巡检,可将水泵定时交换打开,则每个泵都能均匀使用。

☆1~4#主泵均可设为主泵 (稳压/消防共用),此时 C-19~22 选 2 时该泵有效,所有泵工频运行。

5.2 定时消防巡检说明

巡检开始前,先打开泄压阀并等待压力下降至 C-01 以下(最长等待 10 秒),这样可防止采用电动阀时超压。当泄压阀采用电动阀时,可通过在 D5 输出点上连接接触器,使用其常开、常闭点分别控制电动阀的开启、关闭。当泄压阀采用电磁阀时,可直接与 D5 输出点相连。

变频消防泵当采用变频无压巡检(C-64=0)时,变频器运行于下限频率(C-05);当采用变频稳压压力巡检(C-64=1)时,变频器按恒压闭环运行。工频消防泵采用工频巡检,在巡检时,工频消防泵仍然受控于压力区间。

5.2.1 自动定时巡检

当消防定量泵定时巡检间隔(由 C-58 设置)到时,Fire 指示灯闪烁,报警继电器闭合一定时间(由 C-61 设置),通知值班人员,每台消防泵运转一定时间(由 C-60 设置),泄压阀可以在消防泵运转时就打开。巡检后定时清零。距巡检时间剩余时间可通过 C-59 查询。

5.2.2 手动巡检

连续按MON+1/05秒钟,系统进入手动巡检状态,此时巡检自动进行。巡检后定时清零。



北京博格朗科技有限公司

地址:北京市朝阳区南磨房路39号

邮编: 100022

电话: 010-87796866 87796966

传真: 010-87796966

网址: http://www.bogelang.com.cn

http://www 供水控制器.com

http://www.变频控制柜.com